

SISTEMA INIEZIONE DIRETTA INJ DIRECT

GPL

MANUALE DI

SOFTWARE

02/07/2007

Rev. 00

Tartarini Auto S.p.a Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy Tel.:+39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00 E-mail: <u>info@tartariniauto.it</u> www.tartariniauto.it



INDICE:

IL PROGRAMMA	2
CONFIGURA	5
DIAGNOSI	7
CARICA FILE	7
RIPROGRAMMA	8

IL PROGRAMMA

PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

È obbligatorio installare il programma "Sequenziale" su un computer, per riuscire ad effettuare la programmazione della centralina.

La configurazione minima del computer portatile per poter lavorare con questo programma è la seguente:

Sistema operativo: Windows 98 o più recenti

Processore: 133 Mhz

Memoria ram: 16 Mb

Hard disk: 25 Mb

Unità CD ROM

Il programma è autoinstallante, pertanto è sufficiente inserire nel Cd Rom il disco, premere col tasto sinistro sul pulsante NEXT per tre volte.

In alternativa è possibile scaricare il programma in un file .zip dal sito internet <u>www.tartariniauto.it</u>, (nella sezione **Car Data Sheet / Area Tecnica / Programmi software / Sistema Iniezione Diretta**, nome file **Software-Iniezione Diretta-Versione 1.0.7 I.zip**). Una volta un zippato il file in una cartella sul proprio PC, è possibile installarlo lanciando il file setup.

Ogni versione successiva del SW sostituirà le precedenti che potranno essere eliminate.

La versione del SW su cui si basa questo manuale è la 1.0.7

Una volta conclusa la procedura d'installazione del software, sarà possibile avviarlo e programmare la centralina elettronica di gestione dell'impianto Inj Diretta.



Per visualizzare la seguente videata fare doppio clic sull'icona "Inj Direct" del desktop.





Dal "MENU' PRINCIPALE" e' possibile accedere alle seguenti funzioni:

CONFIGURA

Attraverso questo menù è possibile visualizzare la configurazione dei dati della vettura, memorizzati nella centralina iniezione diretta.

DIAGNOSI

Ogni volta che si verifica un errore di funzionamento nell'impianto Sequenziale, è possibile visualizzarlo e resettarlo mediante questo menù.

Eseguire i tagliandi ogni 350 ore, l'installatore avrà il compito ad ogni tagliando di azzerare il contatore.

CARICA CONFIGURAZIONE

Questo menù permette di gestire tutte le mappature per la programmazione delle centraline Sequenziale.

RIPROGRAMMA

Questo menu serve nel caso vi sia la necessità di riprogrammare la centralina con un aggiornamento del "Firmware" consigliato da parte di TartariniAuto.

ESCI DAL PROGRAMMA



CONFIGURA

🥙 Direct Injection 30	000								
<u>File C</u> entralina <u>L</u> ingua	About								
CTARTA auto industries Gas Equi		Corr	ezione carbur di sensore liv	azione (±25) ello GAS				3	1
» CONFIGURA									
» DIAGNOSI									
» CARICA FILE									
» RIPROGRAMI	MA								
» ESCI									
Tartarini Aut	0								
via Bonazzi 43 40013 CastelMag Italy	giore (Bo)								
info@tartariniauto	o.it		Attenzione!	Modificare i parame	e <mark>tri</mark> ir	n giallo so	lo con soti	tochiave disinser	ito.
BENZINA	Giri	0	T inj. gas	0,00	Те	emp.gas	160 °C	Press.diff.	0,00 bar
	Lambda1	0	T inj. benz	0,00	Te	mp. rid.	226 °C	Press.coll.	0,00 bar
	Lambda2		Corr.gas					Livello	0
Centralina NON co	onnessa GPL	С	onfigurazione: S	tandardTartarini#0		Firmwar	e: 0.0	vene	dì 6 luglio 2007

Selezionando dal menù CONFIGURA:

è possibile visualizzare le funzioni principali per ottimizzare il funzionamento della vettura a gas.

Direct Injection 30	000							
Eile ⊆entralina Lingua	About							
Suto Industries GAS EQUI		Co	rrezione carbura	azione (±25)			0	
» CONFIGURA		Tip	o di sensore live	ello GAS		AEB	<u>-</u>	
» DIAGNOSI								
» CARICA FILE								
» RIPROGRAMI	ИА							
» ESCI	III.							
Tartarini Auto via Bonazzi 43 40013 CastelMag Italy info@tartariniauto	O giore (Bo) p.it		Attenzionel	Modificare i par	ametri in giallo so	olo con sotto	chiave disinser	ito.
BENZINA	Giri Lambda 1	0	T inj. gas T ini. benz	0,00	Temp. gas Temp. rid.	160 °C 226 °C	Press.diff. Press.coll.	0,00 bar 0.00 bar
	Lambda2		Corr.gas		. smp. nd.	110 0	Livello	0
Centralina NON co	onnessa GPL		Configurazione: St	andardTartarini#0	Firmwa	nre: 0.0	lune	di 2 luglio 2007

Selezionando dal menù CORREZIONE CARBURAZIONE (±25):

Questa funzione ci permette di perfezionare i valori del Gas di (±25) fuori Minimo dei coefficienti della mappa dedicata. La correzione è di tipo percentuale e valori positivi corrispondono ad

arricchimenti della carburazione. Se si raggiunge il fondo scala della finestra contattare l'assistenza Tartarini Auto.

	3000								
Eile ⊆entralina Lingua	a <u>A</u> bout								
		Correz	ione carbur	azione (±25)				0	
» CONFIGURA	A	Tipo di	sensore liv	ello GAS			AEB AEB	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1
» DIAGNOSI	.0008						0-90 o		
» CARICA FILE	E						Non s Non s	tandard tandard invertite	
» RIPROGRAM	ИМА								
» ESCI	2222222								
» 2001	1000000								
	0.00000								
Tartarini Au	ito								
Tartarini Au via Bonazzi 43 40013 CastelMa Italy	Ito aggiore (Bo)								
Tartarini Au via Bonazzi 43 40013 CastelMa Italy info@tartariniau	i to aggiore (Bo) uto.it	A	ttenzionel	Modificare i pa	ametri in gia	allo solo c	on sotto	chiave disinser	ito.
Tartarini Au via Bonazzi 43 40013 CastelMa Italy info@tartariniau	ito aggiore (Bo) uto.it	A	ttenzione!	Modificare i par	ametri in gia	allo solo c	ion sotto	chiave disinser	ito.
Tartarini Au via Bonazzi 43 40013 CastelMa Italy info@tartariniau BENZINA	ito aggiore (Bo) uto.it Giri (C	A T Q	ttenzione! - inj. gas	Modificare i par	ametri in gia Temp. Temp.	allosoloc gas 1:	on sotto	chiave disinser Press.diff. Press.coll	0,00 bar

Selezionando dal menù TIPO DI SENSORE LIVELLO GAS:

Questa funzione permette di impostare il corretto sensore di livello installato in vettura; Impostazione "A E B" si deve selezionare per la maggior parte dei sensori. Impostazione "0 - 90 ohm" si deve selezionare per i sensori con specifiche "0 - 90 ohm". I sensori "0 - 90 ohm" Non standard / Non standard invertito, sono registrabili.

Direct Injection 30	000								
<u>File ⊆entralina Lingua</u>	About	_							
suto industries ans equi	RINI	Corr	ezione carbur	azione (±25)				0	1
» CONFIGURA			ui sensore liv	eno GAS			INON		
» DIAGNOSI		Rise 1/4	rva				1	56 15	
» CARICA FILE		214					1	62	
» RIPROGRAMI	MA	3/4					2	16	
» ESCI									
									l
Tartarini Aut	0								
via Bonazzi 43 40013 CastelMag Italy	giore (Bo)								
info@tartariniauti	o.it		Attenzione!	Modificare i parame	etri ir	n giallo so	lo con sotte	ochiave disinser	ito.
BENZINA	Giri	0	T inj. gas	0,00	Te	mp.gas	160 °C	Press.diff.	0,00 bar
	Lambda1 Lambda2	0	T inj. benz Corr.gas	0,00	Te	mp. rid.	226 °C	Press.coll. Livello	0,00 bar 0
Centralina NON co	onnessa GPL	C	onfigurazione: S	tandardTartarini#0		Firmwar	e: 0.0	lune	dì 2 luglio 2007

NON STANDARD / NON STANDARD INVERTITO:

Si apre la possibilità di variare la resistenza relativa al led del commutatore.

Potremmo dunque decidere con quanto Gas fare accendere la spia rossa della riserva e le altre verdi.

	DIAGNOSI										
Direct Injection 3	000 About										
TART	RINI	Controlli di diagnosi	Azione in caso di errore	Diagnosi							
auto industrie GAS EQU	IPMENT	Iniettori gas	Passaggio benzina 👤	ок							
	11111										
» CUNFIGURA		Presenza commutatore	Solo segnalazione 👤	ок							
» DIAGNOSI		Sensore temperatura acqua	Passaggio benzina 🚽	ок							
» CARICA FILE		Sensore temperatura gas	Passaggio benzina 👱	ок							
» RIPROGRAM	МА	Sensore MAP	Passaggio benzina 👤	ок							
» ESCI	88885	Sensore pressione gas	Passaggio benzina 👤	ок							
	ALC: NO.	Elettrovalvola riduttore	Passaggio benzina 🚽	ок							
	and the second second	Elettrovalvola serbatoio	Passaggio benzina 👤	ок							
Tartarini Aut	-o			Azzera errori							
via Bonazzi 43 40013 CastelMag Italy	ggiore (Bo)										
info@tartariniaut	:o.it										
BENZINA	Giri (D Tinj.gas 0,00	Temp. gas 160 °C	Press.diff.	0,00 bar						
BENZINA	Lambda1 (Tini benz 0.00	Temp. rid. 226 °C	Press.coll.	0.00 bar						

Selezionando dal menù **DIAGNOSI:**

Se in centralina non è presente alcun tipo di errore, la schermata appare come in figura, colonna di Diagnosi tutti OK.

Con errore presente, verrà indicato il tipo di errore, e la possibilità di cancellarlo tramite il pulsante **Azzera errori**, naturalmente dopo averlo risolto.

CARICA FILE

TART	ARINI	Cor	trolli di diagr	nosi	Azione in cas	so di errore	Diagnosi	
auto industrie GAS EQU			ttori gas		Passaggio b	enzina 🚽	ок	
		Apri file di cor	ifigurazione			? 🛽	3	
» CONFIGURA		Cerca in:	ConfigLPG		* * *	-		
» DIAGNOSI		Documenti	ALFAROMEO ALTRO AUDI	C MITSUBISHI C NISSAN C OPEL				
» CARICA FILE			BMW	PEUGEOT AEWO CRENAULT				
» RIPROGRAM	IMA	Desktop	FIAT	SEAT				
» ESCI		Documenti Bisorse del computer	HYUNDAI HYUNDAI KIA LANCIA LEXUS MAZDA MERCEDES	SUZUKI			ок ок ок	
Tartarini Aut via Bonazzi 43 40013 CastelMag	to ggiore (Bo)	Risorse di rete	Nome file: Tipo file:	File di configurazione		Apri Annulla	zzera errori	
Italy info@tartariniau	to.it							
BENZINA	Giri	0	T inj. gas	0,00	Temp. ga	s 160 °C	Press.diff.	0,00 bar
	Lambda1 Lambda2	0	T inj. benz Corr.gas	0,00	Temp. rid	. 226 °C	Press.coll. Livello	0,00 bar 0
Centralina NON c	onnessa GPL	Co	nfigurazione: S	tandardTartarini#0	Firm	ware: 0.0	lune	adi 2 luglio 20

Selezionando dal menù CARICA FILE:

Nel caso in cui si desidera caricare un file dedicato fornito da Tartarini Auto.

Selezionare dal menu **Carica File**, la casa automobilistica, il tipo di vettura desiderata, premere apri, il file verrà automaticamente caricato nella centralina.



RIPROGRAMMA

TARTA	ARINI							_	-	
GAS EQU	IPMENT	Corre	zione carbu	razione	(±25)				0	
		Seleziona file	di programmaz	ione				? 🔀		
» CONFIGURA		Cerca in:	C Firmware			•				
» DIAGNOSI		Documenti	AEB3000_#0	0914.fdi 0928.fdi 0930.fdi						
» CARICA FILE		recenti	🖬 AR GT-156 A	EB3000_#009	19.fdi					
» RIPROGRAM	MA	Desktop								
» ESCI	10000) Documenti								
11110		Risorse del computer								
Tartarini Aut	0	Risorse di rete	<u>N</u> ome file:	AR GT-15	6 AEB3000_#009	119.fdi	•	Apri		
via Bonazzi 43 40013 CastelMag Italy	ggiore (Bo)		<u>⊥</u> ipo file:	File di pro	grammazione		×	Annulla	añ.	
info@tartariniaut	o.it		Attenzione	Modific	are i parar	netri ir	n giallo so	lo con sotto	chiave disinser	ito.
BENZINA	Giri	0	T inj. gas	0,00	0,00	Те	mp. gas	0 °C	Press.diff.	0,00 bar
	Lambda1	0	T inj. benz	0,00	0,00	Те	mp. rid.	0 °C	Press.coll.	0,00 bar
	Lambda2	0							Livello	0
Centralina NON c	onnessa GPL	Configu	razione: AR 15	6 JTS_2.0	cc 16v_kw 122		Firmwar	e: 0.0	lune	di 2 luglio 2007

Selezionando dal menù RIPROGRAMMA:

Questo menu serve nel caso vi sia la necessità di riprogrammare la centralina a seguito di un aggiornamento del "Firmware" da parte di TartariniAuto, per l'introduzione di migliorie e nuove funzionalità del programma.

Per poter procedere con la programmazione è necessario selezionare il file contenente il nuovo "Firmware" per la centralina, attraverso una finestra di dialogo.

Una volta selezionato il file basta premere il tasto Apri, inizierà l'aggiornamento della centralina.

ATTENZIONE: Non effettuare MAI la (Riprogrammazione) della centralina con vettura funzionante a GAS.



COSA FARE SE:

> Un motore a 4 cilindri funziona a tre cilindri a Gas:

1) Il cablaggio staccainiettori non è installato correttamente. Individuato il cilindro che non funziona, controllare;

- 2) Il tubo in gomma del gas che non sia otturato/strozzato o abbia delle perdite.
- 3) Il raccordo sul collettore di aspirazione che non sia otturato.
- 4) Il raccordo calibrato sul gruppo iniettori che abbia lo stesso diametro degli altri
- 5) Che la centralina elettronica del Gas invii il corretto segnale a quell'iniettore.
- 6) Verificare i fili di comando iniettori Gas che non siano interrotti o sfilati dal connettore della centralina gas o connettore gruppo iniettori.

> Appena commutata a gas ritorna automaticamente a benzina:

- Se il commutatore emette un segnale acustico e tutti i led lampeggiano:
- 1) Se presente il carburante nella bombola
- 2) Filtro gas otturato
- 3) La pressione del riduttore gas è troppo bassa.
- 4) Se il carburante arriva al gruppo iniettori

> Si accende la spia del check engine:

- 1) Verificare l'errore presente in centralina elettronica della benzina
- Controllare tramite presa OBD "diagnosi" i correttori della benzina lento/veloce che non siano alla deriva, se così è: effettuare delle correzioni durante il funzionamento a gas finchè i correttori della
- benzina non rimangono prossimi allo zero o simili al funzionamento a benzina.
- 3) Controllare che la sonda lambda funzioni.
- 4) Se presente un variatore di anticipo per il gas, provare a disconnetterlo.

> La centralina non si connette:

- 1) Ricordarsi di cliccare su "connessione" vedi pag.2.
- 2) Verificare il cavo seriale che non sia danneggiato
- 3) Ripetere l'operazione con il quadro inserito