


## SCHEMA PER VETTURE 5/6/8 CILINDRI



Continua nella pagina seguente.

<b>Pettine Centralina</b>	<b>=</b>
<b>Grigio</b>	<b>=</b>
<b>Viola</b>	<b>=</b>
<b>Grigio-Nero</b>	<b>=</b>
<b>Viola-Nero</b>	<b>=</b>
<b>Isolare</b>	<b>=</b>
<b>Blu</b>	<b>=</b>
<b>Nero</b>	<b>=</b>
<b>Collegare all'elettrovalvola del serbatoio</b>	<b>=</b>
<b>Presa diagnosi</b>	<b>=</b>
<b>Commutatore</b>	<b>=</b>
<b>Marrone</b>	<b>=</b>
<b>Riferimento Giri</b>	<b>=</b>
<b>Bianco</b>	<b>=</b>
<b>Verde</b>	<b>=</b>
<b>All'indicatore di livello</b>	<b>=</b>
<b>Rosso-Nero</b>	<b>=</b>
<b>Massa</b>	<b>=</b>
<b>Arancio</b>	<b>=</b>
<b>All'elettrovalvola del riduttore</b>	<b>=</b>
<b>Al sensore di temperatura riduttore</b>	<b>=</b>
<b>Continua nella pagina seguente</b>	<b>=</b>