

# **SEAT IBIZA 1.4cc 16v**

## **Euro 3 Metano**



**DATI DEL MODELLO****VETTURA**

<b>MARCA</b>	SEAT
--------------	------

<b>MODELLO</b>	IBIZA
----------------	-------

<b>ANNO</b>	2001
-------------	------

<b>NORMATIVA EURO</b>	3
-----------------------	---

<b>N° CILINDRI</b>	4
--------------------	---

<b>N° VALVOLE</b>	16
-------------------	----

<b>KW</b>	55
-----------	----

<b>CILINDRATA</b>	1400
-------------------	------

<b>TRAZIONE</b>	A
-----------------	---

<b>CAMBIO</b>	MANUALE
---------------	---------

<b>INIEZIONE TIPO</b>	MARELLI
-----------------------	---------

<b>COD.CENTRALINA</b>	IAW 4LV.OA
-----------------------	------------

<b>N° MOTORE</b>	AUA
------------------	-----

**VARIATORE D'ANTICIPO**

<b>TIPO</b>	
<b>CAVO - TIPO</b>	
<b>GRADI</b>	

**DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :**


<b>GPL</b>	
------------	--


<b>CNG</b>	Iniettori Matrix diametro 2 mm
------------	--------------------------------

<b>SERBATOIO GPL</b>	
----------------------	--

<b>BOMBOLA METANO</b>	1) FABER Lt. 50 1) FABER Lt. 24
-----------------------	------------------------------------

# SEAT IBIZA 1.4cc. 16v. EURO 3 CNG





- 1) Riduttore di pressione del gas
- 2) Elettrovalvola metano M2
- 3) Misuratore di pressione
- 4) Gruppo iniettori del gas Matrix
- 5) Centralina elettronica del gas
- 6) Valvola di carica.



**Posizione commutatore.**



**Installazione bombole metano.**